







Service Manual

**Vorverstärker
TTP 2000**




TTP 2000	Bestückungsplan:
Platinen LP2-NF, LP3-SV	NF-Platine, Netzteil




TTP 2000	Bestückungsplan:
Platine LP1-IN	Eingangsplatine und Buchsen

Ausführung 1



Ausführung 2

/ Schalter S1 auf NF-Platte in beiden Betriebsarten auf Stellung = MM = I



TTP 2000

Phono-Eingangsschaltung


Blatt 2

01/96

2

- MC -

- MM -



// = Bauelemente für Phonoeing. Ausführung 2

TTP 2000	
Stromlaufplan UV - Verstärker	
Blatt 3	01/96